





Pokyny pro uživatele

Vlastnosti :

- Rozsah měření: -50°C ~ 300°C (-58°F až 572°F)
- Rozlišení displeje: ±0,1
- Přesnost měření: ±1 °C (2°F) při 20°C ~ 150°C (-4°F ~302°F)
- Vodotěsnost IP66
- Funkce "Hold"
- Přepínání °F/°C
- Zapnutí/vypnutí podsvícení
- Automatické vypnutí po 10 minutách nečinnosti

Provoz:

1. Před použitím odstraňte z předního panelu chráněnou fólii.
2. Přístroj zapněte  stisknutím tlačítka . Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte  tlačítko znovu.
3. Sonda je nastavena na měření teploty ve stupních Fahrenheita. Chcete-li přepnout na stupeň Celsia, stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 2s.
4. Teplotu zkontrolujete tak, že sondu vložíte do nejsilnější části potraviny.
5. Podržení dat: Před vyjmutím potraviny stiskněte tlačítko "HOLD"
Tím se údaj o **teplotě "podrží"** dokud jej znovu nestisknete.
6. Chcete-li rozsvítit LCD displej, stiskněte jednou tlačítko  a opětovným stisknutím jej vypněte. Také podsvícení se automaticky vypne po 10 s nečinnosti .
7. Chcete-li vyměnit baterii, otevřete pomocí mince přihrádku na baterie na zadní straně,
Typ: použité baterie musí být 3V CR2032.

Upozornění a bezpečnostní opatření!

NENECHÁVEJTE TEPLOMĚR BĚHEM PEČENÍ V TROUBĚ. NEDOTÝKEJTE SE HORKÉ SONDY HOLÝMA RUKAMA.

Kovovou sondu omyjte v mýdlové vodě.

Teploměr očistěte vlhkou žínkou nebo tekoucí vodou. Digitální teploměr neponořujte zcela do vody.

Kovovou sondu sterilizujte vložením do vroucí vody na několik minut.