

# INKØIRO

9MART HOME | 9MART LIFE



## ISV-200W

Sous Vide  
SMART HOME  
SMART LIFE

# Obsah

01 | Úvod -----01

02 | Základní operace -----03

03 | Nastavení -----04

04 | Připojení Wi-Fi -----06

05 | Důležitá ochranná opatření ---09

# 01 | Úvod



**Poznámka: V žádném případě se nepokoušejte sejmout víčko vodního čerpadla sami, mohlo by to vést k poruše stroje.**

## 1.1 Ikony v této příručce

Stav připojení

Wi-Fi

Tlačítko

Nastavení zbývajících

časů

acovního stavu

-/Nastavení parametrů



Nastavení teploty

Aktuální teplota

Nastavený čas

Tlačítko Run/Stop

Tlačítko pro resetování Wi-Fi

## 1.2 Specifikace

■ Délka kabelu: Rozsah regulace

teploty: 47,2"/1,2 m ■ :

32°F~194°F ( 0°C~90°C)

■ Přesnost regulace teploty: 1°F/0,1°C ■

Přesnost zobrazení teploty: 1°F/0,1°C ■

Rozsah nastavení času: Max. 99 hodin a 59  
minuty

■ Nastavení času Minimální interval: 1 minuta

■ Připomínáme: Po dosažení nastavené  
teploty vody nebo po skončení  
odpočítávání se ozve zvukový signál.

■ Ochrana před nedostatkem vody: Pokud je  
hladina vody pod minimální hranicí  
stupnice, zařízení automaticky přestane  
pracovat a spustí alarm.

■ Úroveň vodotěsnosti: ■ Výkon  
ohřevu: 1000 W

- Vstupní napětí: (USA) AC 120v 60Hz, (EU, UK, AU) AC 220~240v 50Hz

## 1.3 Seznam položek

1. Sous Vide\*1
2. Manuální\*1
3. Záruční list\*1

## 02 | Základní

1. Sous Vide vložte do nádoby.
2. Svorku Sous Vide připevněte k hrnci, aby se upevnila.
3. Naplňte nádobu vodou.
4. Zapojte zařízení Inkbird Sous Vide.
5. Nastavte teplotu a čas pro jídlo.
6. Potraviny vložte do uzavřeného sáčku, vytlačte z něj vzduch a po dosažení správné teploty ho spusťte do vody. Hladina vody by se po vložení sáčku měla pohybovat v rámci čáry maximálního naplnění a čáry minimálního naplnění.
7. Inkbird Sous Vide upozorní na dokončení vaření.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou potraviny zcela pod vodou.

## 03 | Nastavení

### 3.1 Nastavení teploty a časovače

1. Stisknutím tlačítka "SET" přejděte do režimu nastavení hlavního rozhraní.
2. Když bliká ikona nastavené teploty, můžete teplotu nastavit stisknutím tlačítka "⊖" nebo tlačítka "⊕".
3. Dalším stisknutím tlačítka "SET" nastavíte hodiny odpočítávání, dalším stisknutím tlačítka "SET" nastavíte minuty odpočítávání.

Poznámka: Dlouhým stisknutím tlačítka "⊕" nebo tlačítka "⊖" se hodnota teploty rychle zvýší nebo sníží.

### 3.2 Spínač a kalibrace teplotní jednotky

#### 3.2.1 Přepínač teplotní jednotky

1. Podržením tlačítka "⊖" po dobu několika sekund vstoupíte do systému.  
na stránce nastavení jednotky teploty.
2. Stisknutím tlačítka "⊕" nebo tlačítka "⊖" přepínáte mezi °F a °C.
3. Podržením tlačítka "SET" potvrďte výběr a vraťte se do hlavního rozhraní.

#### 3.2.2 Kalibrace

1. Podržením tlačítka "⊖" po dobu několika sekund vstoupíte do systému.

na stránce nastavení jednotky teploty.

2. Krátkým stisknutím tlačítka "SET" vstoupíte do systému.

stránka s nastavením kalibrace.

3. Stiskněte tlačítka "+" nebo tlačítka "-". kalibrovat.

4. Podržením tlačítka "SET" potvrďte kalibrační hodnotu a vraťte se do hlavního rozhraní.

### **3.3 Spuštění/zastavení vaření**

Stisknutím tlačítka "▶" spustíte nebo zastavíte vaření. Pracovní stav můžete zkontrolovat v levém horním rohu obrazovky.



## 04 | Připojení Wi-Fi

### 4.1 Stáhněte si aplikaci InkBird Pro zdarma

Aplikaci InkBird Pro si můžete stáhnout z Google Play nebo App Store, případně můžete naskenovat níže uvedený QR kód a stáhnout si ji přímo.

Naskenujte QR kód pro stažení

### Aplikace InkBird Pro



iOS



Android

### 4.2 Připojení zařízení Sous Vide k telefonu

#### 4.2.1 Režim rychlého záblesku

1. Před použitím aplikace InkBird Pro si zaregistrujte účet. Vyberte svou zemi/oblast, zadejte svůj e-mail, poté vám bude do schránky zaslán ověřovací kód, zadejte jej pro potvrzení vaší totožnosti a registrace je dokončena.

2. Otevřete aplikaci a kliknutím na tlačítko " + " spusťte aplikaci.  
připojení.

3. Připojte zařízení Inkbird Sous Vide, ujistěte se, že ikona Wi-Fi rychle bliká, a zvolte v telefonu režim Rychlý blesk, vyberte preferovanou síť Wi-Fi a zadejte heslo pro připojení.
4. Připojení se podařilo.

Poznámka: Pokud jste si již dříve zaregistrovali účet, stačí se přihlásit přímo.

#### **4.2.2 Režim AP**

Ikona Wi-Fi ve výchozím nastavení rychle bliká. Stisknutím a podržením tlačítka "⊕" po dobu 5 sekund přepnete do režimu AP, ikona Wi-Fi v tomto režimu pomalu bliká.

1. Otevřete aplikaci a kliknutím na tlačítko " + " spusťte aplikaci.  
připojení.
2. Připojte zařízení Inkbird Sous Vide a vyberte jej ze seznamu zařízení, potvrďte, že ikona Wi-Fi zařízení Sous Vide pomalu bliká, a zvolte režim pomalého blesku.
3. Vyberte preferovanou síť Wi-Fi, zadejte heslo a kliknutím na tlačítko "Potvrdit" přejděte k dalšímu kroku.
4. Vstupte do rozhraní WLAN telefonu a připojte se k síti "SmartLife XXXX". Wi-Fi bez zadávání hesla. Vraťte se do aplikace a potvrďte, že síť byla úspěšně připojena.
5. Připojení se podařilo.

### 4.3 Resetování Wi-Fi

Stisknutím a podržením tlačítka "⊕" na 5 sekund resetujte Wi-Fi a poté zopakujte výše uvedené kroky pro připojení Sous Vide k telefonu. Zařízení podporuje pouze 2,4GHz Wi-Fi router.

### 4.4 Hlavní rozhraní InkBird Pro



Pomocí aplikace Inkbird Pro můžete Sous Vide ovládat kdykoli a kdekoli ve svém telefonu. V aplikaci jsou k dispozici všechny funkce.

## **4.5 Inkbird sous vide podporuje více uživatelů na jednom zařízení**

Pro úspěšné provedení testu postupujte podle  
následujících kroků  
provoz:

1. Ťuknutím na položku Já vstoupíte do rozhraní nastavení.
2. Klepněte na položku Správa domova a vyberte rodinu, ve které se nachází zařízení Sous Vide.
3. Klikněte na tlačítko Přidat členy, zadejte číslo účtu svého přítele nebo člena rodiny a nastavte uživatele jako správce.
4. Správci mohli kontrolovat a ovládat systém Sous Vide na svých telefonech.
5. Aplikace InkBird Pro podporuje maximálně 100 správců najednou.

Poznámka: Noví uživatelé si musí stáhnout aplikaci InkBird Pro a zaregistrovat se, aby mohli tuto funkci používat.

## 05 | Důležitá ochranná

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Zkontrolujte, zda jsou ohebné přívody a spotřebič v dobrém stavu.
3. Zkontrolujte, zda nejsou zásuvky přetížené příliš velkým počtem elektrických spotřebičů, protože to může vést k přehřátí.
4. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu použití.
5. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti nebo knoflíky.

6. Šňůru nepřestřihávejte a nepokládejte ji na horké povrchy.
7. Nepokládejte je na horký plyn nebo elektrický proud ani do jejich blízkosti.  
hořáku nebo ve vyhřívané troubě.
8. Umístěte nádobu Sous Vide nebo příbuzné nádoby na

na žáruvzdorný povrch nebo na trojnožku, mimo okraje kuchyňské linky.

9. Hladina vody by neměla překročit čáru stupnice "MAX" na nerezové části.

10. Při přemísťování spotřebiče s horkým olejem nebo jinými horkými kapalinami je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

11. Nikdy nepoužívejte deionizovanou vodu pro Inkbird Sous Vide, protože by mohla Sous Vide poškodit.

12. Nepokoušejte se čistit nebo opravovat spotřebič, pokud je stále zapojen do sítě.

13. Neomotávejte ohebné kabely kolem spotřebiče, když je ještě teplý.

14. Vždy nejprve připojte zástrčku ke spotřebiči a teprve potom zapojte kabel do zásuvky. Chcete-li spotřebič odpojit, otočte jakýkoli ovládací prvek do polohy "vypnuto" a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

15. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej.

16. Pokud Sous Vide spadne do vody, co nejdříve odpojte napájení, nevkládejte ruce do vody, pokud je přístroj zapojen do sítě. Záruka se nevztahuje na poškození vodou.

17. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se

spotřebičem nebudou hrát. Při používání jakéhokoli spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný přísný dohled.





**INKBIRD TECH.C.L**

Support@ink-  
bird.com www.ink-  
bird.com

+86-755-25738050

Shenzhen, GD, 518000, Čína

